

Service Item	Number of Months or Kilometers whichever comes first																					
	Months	1	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120
	KM	1000 KM	10000 KM	20000 KM	30000 KM	40000 KM	50000 KM	60000 KM	70000 KM	80000 KM	90000 KM	100000 KM	110000 KM	120000 KM	130000 KM	140000 KM	150000 KM	160000 KM	170000 KM	180000 KM	190000 KM	200000 KM
Air Condition / مكيف الهواء																						
Inspect & Clean A/C Filter \ فحص وتنظيف فلتر التكييف				R			R			R			R			R			R			
Electric System / نظام الكهرباء																						
Inspect Battery \ فحص البطارية																						
Inspect All Lights Operation \ فحص عمل جميع الأنوار																						
Inspect Horn Operation \ فحص عمل الكلاكس																						
Inspect Wiper Blades Operation & Fluid \ فحص ريش المساحات ومستوى سائل المساحات																						
Inspect All Gauges \ فحص العدادات																						
Chassis / الشاسيه																						
Inspect Tires Pressure & Adjust & Give Report \ فحص وضبط ضغط الإطارات وتقديم تقرير																						
Steering operation and linkages \ فحص منظومة التوجيه والوصلات																						
Power steering oil level (If equipped) \ مستوى زيت الباور (في حالة المنظومة الهيدروليكية)																						
Bonnet striker \ غطاء المحرك																						
Tighten Body Bolts & Nuts \ ربط مسامير وصواميل العفشة	T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T	
Tire Rotation \ تبديل الاطارات		Rotate every 10,000KM																				
Emergency flat tire repair kit \ معدات تبديل الإطارات		Every 50,000KM																				
Body condition for (Rust, Corrosion and perforation) \ فحص اسفل جسم السيارة (صدأ، تاكل، ثقوب)		Inspect annually																				
Exhaust system and heat shields \ فحص منظومة العادم والعزل الحرارى		Inspect every 80,000 km (50,000 miles).																				
Inspect Suspension, ball joints and wheel bearing axial play \ فحص منظومة التعليق والوصلات وبللى العجل																						